


No	Description		Part Pièce
1	Rough-in	Installation primaire	FCKTS9031
2	Test Plug	Bouchon d'essai	N/A
3	O-ring (1.78 x 12.80)	Joint torique (1.78 x 12.80)	FCORA1024
4	Flow restrictor	Restricteur de débit	N/A
5	Anchor kit #1	Ensemble d'ancrage #1	FCKTS4020
6	Anchor kit #2	Ensemble d'ancrage #2	FCKTS4021
7	Cover plate	Plaque de recouvrement	FCKTS3034



H₂flo[®]


SHOWER HEAD
POMME DE DOUCHE

FCSPS3020

par
by **belanger**

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit

www.h2flo.ca



Customer Service | Service à la clientèle

Monday to Friday: 8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T. | Lundi au vendredi: 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Tel: **1-800-361-5960** Fax: **1-888-533-8313**

clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

IBFCSPS3020_v170828




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**


Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

FCSPS3020




RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS



* Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.
Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.

** Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.



CONNECTION ADVICE CONSEIL RACCORDEMENT


Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.
Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.


Installation steps - Étapes d'installation

INSTALLATION DEPTH / PROFONDEUR D'INSTALLATION




1a

SIDE VIEW / VUE DE CÔTÉ




1b




1c


TURN ON THE WATER. CHECK THAT THERE ARE NO LEAKS AROUND THE CONNECTION (INSIDE AND OUTSIDE THE WALL). TURN OFF WATER.
OUVRIR L'EAU. VÉRIFIER QU'IL N'Y AIT PAS DE FUITES AUX ABORDS DE LA CONNEXION (À L'EXTÉRIEUR ET L'INTÉRIEUR DU MUR) FERMER L'EAU.



2




3




4


INSERT SHOWER HEAD WATERWAYS INTO THE ROUGH IN. SECURE SHOWER HEAD TO THE WALL.
INSÉRER LES VOIES D'EAU DE LA TÊTE DE DOUCHE À L'INSTALLATION PRIMAIRE. FIXEZ LA POMME DE DOUCHE AU MUR.



5



6



7